

Verneutstyr

Personal protective equipment

Verneskolett - J alas 1848K Titan

Safety boots - J alas 1848K Titan

Materiale: PU-behandlet lær

Vernetå: Aluminium

Såle: PU-mellomsåle, plastgelenk, yttersåle i gummi

Spikertramp: Plasmabehandlet tekstil

Innerfôr: Cambrelle, polyester, Thinsulate

Farge: Sort

Ca. vekt pr. par: 1 350 gram

Standard: NS-EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

| Artikkelnummer | Størrelse | Artikkelnummer | Størrelse |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1209450 | 36 | 1209457 | 43 |
| 1209451 | 37 | 1209458 | 44 |
| 1209452 | 38 | 1209459 | 45 |
| 1209453 | 39 | 1209460 | 46 |
| 1209454 | 40 | 1209461 | 47 |
| 1209455 | 41 | 1209462 | 48 |
| 1209456 | 42 | | |



Vernestøvlett - J alas 1878 Off road

Safety boots - J alas 1878 Off road

Materiale: PU-behandlet lær

Vernetå: Aluminium

Såle: PU-mellomsåle, yttersåle i gummi

Spikertramp: Stål

Innerfôr: Teknisk fleece

Farge: Sort/grå7gul

Ca. vekt pr. par: 1 450 gram

Standard: NS-EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

| Artikkelnummer | Størrelse | Artikkelnummer | Størrelse |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1209297 | 35 | 1209304 | 42 |
| 1209298 | 36 | 1209305 | 43 |
| 1209299 | 37 | 1209306 | 44 |
| 1209300 | 38 | 1209307 | 45 |
| 1209301 | 39 | 1209308 | 46 |
| 1209302 | 40 | 1209309 | 47 |
| 1209303 | 41 | 1209310 | 48 |



Vernestøvlett - Wenaas Oilmaster

Safety rubber boots - Wenaas Oilmaster

Materiale: Fullnarvet lær med glidelås

Vernetå: Kompositt

Såle: Gummi/PU

Spikertramp: Tekstil

Innerfôr: 3M Thinsulate

Farge: Sort

Ca. vekt pr. par: 1800 gram

Standard: NS-EN 20345 S3 AN CI HRO SRC, EN 61340

| Artikkelnummer | Størrelse | Artikkelnummer | Størrelse |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1209830 | 40 | 1209834 | 44 |
| 1209831 | 41 | 1209835 | 45 |
| 1209832 | 42 | 1209836 | 46 |
| 1209833 | 43 | 1209837 | 47 |

