

Fallsikrings- og evakueringsutstyr


Fall arrest- and evacuation equipment

Kontroll og reparasjon av tripoder og vinsjer

Inspection of tripods and winches

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Tripoder og vinsjer må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine produkter. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900150	Kontroll og reparasjon av tripod
1900170	Kontroll og reparasjon av vinsj
1900430	Vraking av tripod eller vinsj



Kontroll av seler - liner og belter

Inspection of harnesses - lanyards and belts

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Seler, liner og belter må kontrolleres minimum hver 12. måned. Avhengig av bruk, vil det i mange tilfeller være nødvendig å få utstyret kontrollert oftere. Fra enkelte produsenter er det krav om kortere intervaller mellom hver kontroll. For denne type produkter er det vanlig at produsenten også angir en maksimal brukstid for produktet, for eksempel 5 eller 10 år. Les bruksanvisningen nøye, og ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900060	Kontroll og reparasjon av seler, liner og belter
1900070	Kontroll og reparasjon av kroppssele med vest
1900340	Vraking av seler, liner og belter
1900350	Vraking av kroppssele med vest



Kontroll av koblingsstykker

Inspection of connectors

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Koblingsstykker må kontrolleres minimum hver 12. måned eller oftere hvis det ut i fra bruken er nødvendig, eller hvis produsent har spesifisert det i sin bruksanvisning. Les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900080	Kontroll og reparasjon av koblingsstykke
1900360	Vraking av koblingsstykke



Kontroll av klatrehjelm

Inspection of climbing helmet

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Klatrehjelmer må kontrolleres minimum hver 12. måned eller oftere hvis det ut i fra bruken er nødvendig, eller hvis produsent har spesifisert det i sin bruksanvisning. Legg også merke til at hjelmer normalt har en begrenset brukstid. Les brukerveiledningen nøye eller ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900110	Kontroll og reparasjon av klatrehjelm
1900390	Vraking av klatrehjelm

